

Produktinformation: 22507

Gläserreinigung

- Profi-Gläserpülmittel für gewerbliche Gläserpülautomaten
- für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- brillante Reinigungsleistung bei wirtschaftlichen Verbrauch
- chlorfrei
- materialschonende Reinigung mit Gläserchutz
- für alle spülfähigen Gläserarten in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung



## RHEOSOL-Gläserpül FX kristall

Konzentriertes Gläserpülmittel für Spülmaschinen

### Produktbeschreibung

Konzentriertes und chlorfreies Gläserpülmittel mit erhöhter Reinigungsleistung speziell für Gläserpülmaschinen.

### Anwendungsbereiche

Für gewerbliche Geschirrspülautomaten mit automatischer Flüssigdosierung. Speziell für die Gastronomie und Großküche, bei allen Wasserhärten. Einstellung für alle Spülgüter.

### Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 2 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und

Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	2 – 4g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	5 – 7g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	6 – 8g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 8g / Liter Spülflotte	-

## Zusammensetzung

15-30% Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumhydroxid.

## Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Konzentrat) >13
- pH-Wert (Anwendung) 10-13

## Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22507100	RHEOSOL-Gläserspül FX kristall Kanister 12 kg	Kanister
22507120	RHEOSOL-Gläserspül FX kristall Kanister 25 kg	Kanister

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.com](mailto:info@rheosol.com).

## Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.